

TEPLOMĚR PRO UDÍRNU, BARBECUE A GRIL



Popis a způsob použití

Teploměry pro udírnu, barbecue (BBQ) a gril jsou určeny svou konstrukcí pro měření teplot v udírnách a grilech. Mohou být instalovány v jakékoliv poloze. Teploměry jsou konstrukčně přizpůsobeny zabudování do udírny, k přípravě BBQ nebo grilování. Teploměr není určen k přímému měření teploty potravin. Pro teploměry pro udírnu, BBQ a gril je předepsaná hloubka ponoru stonku do měřeného média min. 100 mm. Teploměry mají teplotní rozsah $0 \div 260$ °C. Přesnost měření je ± 2 % z rozsahu stupnice. Měřená hodnota nesmí překročit maximální rozsah stupnice. Hlavice teploměru může být umístěna do jednoduchého prostředí v rozmezí teplot -10 °C až $+110$ °C. Hlavice teploměru nesmí být vystavena přímému působení kapalin a vyšší relativní vlhkosti vzduchu než 80%.

Jiné použití teploměrů je třeba projednat s výrobcem. Nesmí se používat jako bezpečnostní výstroj.

Podmínky skladování

Skladovací prostory nesmí obsahovat chemické nebo jiné faktory, které by mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S teploměry je nutno zacházet šetrně a bez větších nárazů.

Teploměry musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70 % a teplotou 0 °C až 30 °C, bez náhlých tepelných změn.

Instalace

Při instalaci se stonek nesmí vystavit rázům a ohybu. Pro upevnění teploměrů pro udírnu, BBQ a gril je možno použít teploměrové jímky nebo posuvná závitová hrdla. Teploměry nesmí být upravovány pro instalační poměry.

Technické údaje

Typ	ø hlavice [mm]	Dělení stupnice [°C]	Rozsah stupnice [°C]	Měřicí rozsah [°C]	Délka stonku [mm]		
					ø 8 mm [mat.nerez (AKVS)]		
					100	250	400
UBG 60	60	5	$0 \div 260$	$0 \div 260$	x		
UBG 100	100	5	$0 \div 260$	$0 \div 260$		x	x

Likvidace

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady termostatů odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka

Za předpokladu, že termostat bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu k montáži a obsluze, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníků
- při neodborném zacházení a instalaci do jiného zařízení, než je stanoveno návodem
- v případě, že termostat byl vystaven prostředí jinému, než je stanoveno v návodu.

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263

Fax: 583 718 150

E-mail: prodej@metra-su.cz

www: www.metra-su.cz